

S I m A G

Via Risorgimento, 4 - 20017 Mazzo di Rho (Mi) Italy - Tel: ++39 02 93900215 - Fax: ++39 02 93900226

Web Site : www.simag.it - e-mail sales : sales@simag.it - e-mail service : service@simag.it

BOLLETTINO DI SERVIZIO – 01/GENNAIO 2007

SERIE SV

REGOLAZIONE VALVOLA D'ESPANSIONE

Nella sottostante Tabella viene indicata la regolazione delle Valvole di Espansione utilizzate nella Serie SV.

Modello	Codice TXV	Codice Danfoss	Numero Orefizio	Regolazione
SV 135	CM 81453621	68Z3520	No. 2	Ruotare 1/2 giro in senso antiorario rispetto alla regolazione standard Danfoss
SV 215	CM 81453620	68Z3520	No. 3	Ruotare 1/2 giro in senso antiorario rispetto alla regolazione standard Danfoss
SV 315	CM 81453620	68Z3520	No. 3	Ruotare 1 giro in senso antiorario rispetto alla regolazione standard Danfoss
SV 385	CM 81453986	68Z3520	No. 4	Ruotare 1 giro in senso antiorario rispetto alla regolazione standard Danfoss
SV 535	CM 81453840	68Z3520	No. 5	Ruotare 1 giro in senso antiorario rispetto alla regolazione standard Danfoss